



INHOUDSOPGAVE

1. Onderhoudsvoorschrift Touchscreen spelcomputers
2. Onderhoudsvoorschrift **houten** wandspellen en speelsystemen



1. Onderhoudsvoorschrift Touchscreen Spelcomputers

Belangrijk! Deze instructies geldt alleen voor het schoonmaken van de schermen van de interactieve spelcomputers.

Gebruik deze instructies **niet** voor de houten behuizing waar de spelcomputer in zit. Het niet houden aan deze instructie, kan beschadigingen veroorzaken aan deze houten behuizing.



- Gebruik altijd alcoholdoekjes om de touchscreen scheren te reinigen.
- **Belangrijk !!** Gebruik nooit water en zeep om de touchscreen te reinigen.



- Gebruik 2 doekjes om zeker te zijn, dat al het vuil en de bacteriën verwijderd zijn.



- Controleer de hoeken van de touchscreen ook zeer goed. Vuile hoekjes en randen kunnen het functioneren van de touchscreen beïnvloeden. Gebruik het puntje van het doekje om de hoeken en randen goed schoon te maken.



- Maak de touchscreen dagelijks schoon om het beste resultaat te krijgen tegen vuil en bacteriën,



2. Onderhoudsvorschrift houten wandspellen en speelsystemen

Belangrijk! Deze instructies zijn alleen voor de houten wandspellen en speelsystemen van Playpoint. Het niet goed opvolgen van de onderhoud instructies kan beschadigingen veroorzaken aan de apparatuur.



- Om het hout schoon te maken, kunt u een gebruikelijk schoonmaakmiddel gebruiken zoals water en zeep, alcoholdoekjes of een schoonmaakspray.



- **LET OP!** Gebruik geen schoonmaakmiddelen met een hoog percentage aan alcohol, dit kan namelijk de verf beschadigen die op het hout zit. De verf zelf is anti mycotisch, dit betekent dat het besmetting door verschillende bacteriën en schimmels voorkomt.
- Zorg ervoor dat het product volledig droog is na het schoonmaken en dat u de handleiding van het schoonmaak product heeft gelezen.
- U bereikt het beste schoonmaakresultaat als u op dagelijkse basis de producten onderhoudt.

