


INFRAROOD TERRASVERWARMING

Montageinstructies



**INFRAROOD-
TERRASHEATER**.nl

HOE MONTEER IK EEN INFRAROOD TERRASHEATER?

- 1) Kies de juiste **ophanghoogte**. De vuistregel is als volgt: voor 1400-1500 watt circa 210 cm vanaf de vloer, voor 2000 watt circa 250 cm vanaf de vloer, en voor 3000+ watt circa 270-300 cm vanaf de vloer.
- 2) Kies de juiste **stralingsrichting**. Idealiter van voren of van boven, zodat gasten optimaal van de verwarming kunnen genieten.
- 3) Maak een **uitsparing** in het plafond.
- 4) Wanneer er een houten plafond boven de straler is, is het noodzakelijk een **brandwerende plaat** tegen dat plafond aan te brengen, bijvoorbeeld Fermacell of Promatect.
- 5) Plaats het **stopcontact** ongeveer **20 tot 25 cm vanaf de uitsparing**, dus niet recht boven de terrasverwarmer.
- 6) Voor het **monteren van het frame** zijn schroeven in de kleur bijgeleverd.

Indien u onervaren bent met het uitvoeren van dergelijke installaties, raden wij aan een professionele elektricien uw infrarood terrasheater te laten monteren.

AANVULLENDE TIPS & TRICKS

- Zorg dat er voldoende ruimte rondom de terrasverwarmer is, maak **geen afgesloten "kistje"**. Zo voorkom je problemen met de onderliggende materialen in combinatie met de hitte van de terrasverwarming, door afstand en ventilatie te creëren.
- Automaten met een C-karakteristiek zijn vereist voor de wat grotere (in)schakelstromen zoals bij terrasverwarmers. Zorg dus voor een zekeringautomaat met een **C-karakteristiek** (minimaal 16A). Wanneer de installatie geen automaat met C-karakteristiek heeft, valt de zekering uit. Het simpelweg installeren van zo'n automaat lost dit probleem op.

Mocht u graag aanvullend advies ontvangen, kunt u ons bereiken via het emailadres info@infrarood-terrasheater.nl, of telefonisch op +31(0) 851307265.