

1^e Basiswax

1. Entferne alte wax und schmutz mit der "hot-scrape" methode.
(Basiswax anbringen und gleich wieder abziehen)
2. Mit der bronze bürste 3 mal von vorne nach hinten
3. Basiswax anbringen
4. 4 mal einbügeln (bügeleisen muss immer gleiten, wenn nötig
wehrend das bügeln wax zufügen)
5. 15 min abkühlen lassen. (jetzt fertig zum transport oder
lagern von die kufen oder schlitten)
6. Abziehen mit der plexi abziehklinge
7. Jetzt 2 mal mit bronze bürsten

Die P-tex ist jetzt durchdrungen mit basiswax, und fertig um
die racewax anzubringen

Racewax

1. Entferne alte wax und schmutz mit der "hot-scrape" methode.
(Basiswax anbringen und gleich wieder abziehen)
2. Mit der bronze bürste 3 mal von vorne nach hinten
3. Basiswax anbringen
4. 15 min abkühlen lassen
5. Abziehen mit der plexi abziehklinge
6. Racewax anbringen
7. 3 mal einbügeln minimal 10 min. abkühlen lassen
8. Abziehen mit der plexi abziehklinge
(evt. Struktur anbringen)
9. 1 mal mit bronze bürsten
10. Minimal 10 mal mit der nylon bürste bürsten

Bei jedem neu wax runde, obenstehende reienfolge anhalten

1^e Basiswax

1. Entferne alte wax und schmutz mit der "hot-scrape" methode.
(Basiswax anbringen und gleich wieder abziehen)
2. Mit der bronze bürste 3 mal von vorne nach hinten
3. Basiswax anbringen
4. 4 mal einbügeln (bügeleisen muss immer gleiten, wenn nötig
wehrend das bügeln wax zufügen)
5. 15 min abkühlen lassen. (jetzt fertig zum transport oder
lagern von die kufen oder schlitten)
6. Abziehen mit der plexi abziehklinge
7. Jetzt 2 mal mit bronze bürsten

Die P-tex ist jetzt durchdrungen mit basiswax, und fertig um
die racewax anzubringen

Racewax

1. Entferne alte wax und schmutz mit der "hot-scrape" methode.
(Basiswax anbringen und gleich wieder abziehen)
2. Mit der bronze bürste 3 mal von vorne nach hinten
3. Basiswax anbringen
4. 15 min abkühlen lassen
5. Abziehen mit der plexi abziehklinge
6. Racewax anbringen
7. 3 mal einbügeln minimal 10 min. abkühlen lassen
8. Abziehen mit der plexi abziehklinge
(evt. Struktur anbringen)
9. 1 mal mit bronze bürsten
10. Minimal 10 mal mit der nylon bürste bürsten

Bei jedem neu wax runde, obenstehende reienfolge anhalten