

Inrico T522a Versie 1.1



PTT/zend knop.

Volume knop.

Groepen/Kanalen.

Oranje Noodknop.(alarm signaal)

Aansluiting Speaker/Mic ingang.

Button 1. **Indrukken**

Kort: Porto nr. **Lang:** Batt.spanning

Button 2. **Indrukken**

Kort: Groep/Kanaal **Lang:** GPS controle

Button 3. **Indrukken**

Kort: Gesprek terug luisteren **Lang:** Privat call