



Leuk dat u Led-kaarsen van Deluxe Homeart wilt aanschaffen of gekocht heeft. Hierbij wat informatie over deze kaarsen.

Deluxe Homeart Led-kaarsen zijn **allemaal handgemaakt** van **echte was** en daarom kunnen er kleine krasjes en vlekken verschijnen. Deze markeringen zullen beter zichtbaar zijn als u de kaars van dichtbij ziet of een close-upfoto van het product maakt. Het is erg belangrijk dat u de kaars altijd vanaf een afstand van minimaal 1 meter ziet als u eventuele fouten wilt zien.

Bovendien kan de kleur van de kaars variëren van productie tot productie, en dit wordt niet als een defect beschouwd. Wanneer de kaarsen worden blootgesteld aan **zonlicht**, kunnen ze worden gebleekt zoals je dat kent van gewone kaarsen.

De **kleine waxinelichtjes Ø:4 x H:4,5 cm**, zijn allemaal voorzien van een testbatterij, deze werkt niet zo lang als een nieuwe CR2450 batterij.

De afstandsbediening is apart bij te bestellen.

Alle kaarsen zijn te bedienen met de afstandsbediening van Deluxe Homeart, **behalve de zwarte kaarsen**, aangezien de zwarte kleur het signaal blokkeert en hoe donkerder de kleur van de kaars is, hoe zwakker het signaal wordt, **maar door de afstandsbediening in de onderkant van de kaars te gebruiken, de kaars is eenvoudig in te stellen op de door jou gewenste timerfunctie.**

Aan/Uit

Vlammetje feller

Vlammetje zachter
Zet hem niet te zacht, dan gaat het knippen

Timer
Kies of de kaars 2, 4, 6 of 8 uur aan mag

- Druk 1 keer op de uit knop om de kaars aan te zetten
- Druk 1 keer op de gewenste tijdsduur
- Het lontje gaat even uit en gelijk weer aan
- De kaas brandt nu de gekozen tijd
- De volgende dag gaat de kaars weer op dezelfde tijd aan

Let op! Houd de afstandsbediening dicht bij de led kaars(en) om deze te bedienen
Bij de led kaarsen in de kleur zwart werkt de afstandsbediening mogelijk minder of zelfs niet
Batterij(en): 1x CR2025 3V Inclusief (ook geschikt voor CR2032)

