



ICON

TECHNOLOGY
BY
WOLF



Hoog gevoelige rollerwiel detectie - RWD

Volledig variabele detectie met 5 gevoeligheidsniveaus die worden geregeld met de 'S'-regeling, deze kan overal worden ingesteld tussen de minimale gevoeligheidsinstelling van 100 mm, ideaal voor stromend water tot de maximale instelling die lijnbewegingen van slechts 2 mm detecteert, waardoor het ideaal is voor bedachtzame of op hun hoede zijnde vissen.

2mm, 6mm, 18mm, 35mm, 60mm.

Drop-back differentiatie

Tijdens een terugvaldetectie wordt een tweetonig signaal geactiveerd en gaan de LED's knipperen.

Recoil Elimination

De beetmelder omvat terugslag-eliminatie. Het alarm gaat alleen af als de lijn de afstand die is ingesteld met de gevoeligheidsknop, maar in één richting verplaatst. Als het naar voren beweegt en dan valt onmiddellijk terug zoals in winderige omstandigheden gaat het alarm niet af. Voor een bepaalde lijnafstand is 4 mm extra in de tegenovergestelde afstand nodig voordat een waarschuwing wordt geactiveerd.

Hoge zichtbaarheid LED's

Extreem heldere LED's die gemakkelijk zichtbaar zijn, zelfs in fel zonlicht, ze hebben een brede kijkhoek waardoor je ze zelfs kunt zien als je naast je hengels zit. Kies uit 4 verwisselbare kleuren: rood, groen, blauw, geel paars en wit om bij je swingers te passen of zet ze op UIT voor de stealth-modus.

LED's Helderheid

De helderheid van de LED's kan ook worden aangepast voor verschillende vissituaties.

Verlichtingstijd alarm-LED's

Vanuit het hoofdmenu van de HUBB kan de waarschuwingstijd van de LED's van het gekoppelde / gekoppelde alarm worden aangepast: 60 seconden - 30 seconden - 20 seconden - 10 seconden - 5 seconden.

Piezo-luidspreker

Hoogwaardige luidspreker die geluid produceert over een breder frequentiebereik en met een grotere output in het lage bereik.

Automatisch nachtlucht - ANL

Als alternatief voor betalights, dimt de lichtsensor automatisch de helderheid van het nachtlucht wanneer het donker wordt. De Nightlight biedt een keuze uit 4 kleuren plus Uit om u te helpen uw hengel 's nachts centraal op het alarm te plaatsen.

Aanpassing nachtlichtniveau

Vanuit het hoofdmenu van de HUBB kan de Auto-functie worden uitgeschakeld zodat de helderheid van het nachtlucht van het gekoppelde alarm naar wens kan worden aangepast.

Smart Indicator Port – SIP

Smart LED Drive, indicatorkleur komt overeen met de alarm-LED-kleur. Kan via HUBB worden ingesteld om ook bij het Nachtlampje te passen wanneer er geen waarschuwing is *. Indicatoren van derden worden ook ondersteund **

* alleen bij gebruik met de juiste WOLF-indicatoren.

** kijk op de website voor ondersteunde indicatoren van derden.

IQ Poort

Link naar bedrade ICON-accessoires.

HUBB / Qr HUBB-verbinding

Ontvangt en verzendt commando's naar de HUBB.

Koppelingsknop

Deze knop is voor het koppelen van het alarm aan het Icon HUBB-apparaat.

Menuknop

Door de menu-knop ingedrukt te houden kan het configuratiemenu worden geopend aangegeven door een speciale toon. Vanuit dit menu kan de kleur en helderheid van de LED's worden gewijzigd en kan ook de nachtlucht kleur worden gewijzigd.

Extreem zend- / ontvangstbereik - XTD

Tot 2 km in open veld.

Volledig afgedichte waterbestendige elektronica

Het alarm is volledig weerbestendig voor volledig vertrouwen en werkt onder alle weersomstandigheden

Indicatie batterijniveau

Het batterijniveau wordt weergegeven tijdens het inschakelen of met een enkele druk op de menuknop. LED-kleur geeft aan: Groen Goed (50% tot 100%), Geel OK (25% tot 50%) en Rood voor laag niveau (onder 25%).

Indicatietypen

Gebeurtenissen verzonden naar de HUBB / Qr HUBB.

Lokaal dempen

60 seconden selecteerbaar - Met de functie Dempfen kunt u het alarm uitzetten terwijl u uw indicatoren instelt zonder dat u het alarm hoeft uit te schakelen. Je keert automatisch terug naar een live-modus, klaar om een opname te detecteren na 60 seconden.

**ICON**TECHNOLOGY
BY
WOLF**Aan/ uit**

Via de gevoeligheidsknop wordt tijdens het inschakelen de batterijniveau-indicatie getoond.

Tijdens het uitschakelen wordt een dubbele toon geproduceerd. Schakelt ook aan / uit met een hardcase.

Harde hoes

Biedt bescherming voor het alarm en activeert automatisch aan / uit wanneer het wordt verwijderd of gemonteerd.

Antislip rubberen handgreep en hengelbeschermer

Hij is ontworpen om ervoor te zorgen dat uw hengel stevig op zijn plaats wordt gehouden en is voorzien van rubberen kussentjes om te voorkomen dat uw hengel wegglijdt tijdens het vissen met uw hengels naar beneden gericht. Het biedt ook bescherming aan je blank.

Roestvrijstalen tapeind, borgmoer en drukring

Bevat een 3/8 roestvrijstalen tapeind met borgmoer en compressie om het alarm aan uw buzzerbar of bankstick te bevestigen. Wees voorzichtig bij het bevestigen van alarm aan banksticks, buzzerbars enz. En vermijd te strak aandraaien.

Batterijduur

1000 uur stand-by.

Betalight Slots

2 betalight-sleuven van 6 mm x 2 mm bevinden zich dicht bij het rolwiel (betalights niet inbegrepen).

Rubberen doppen

Als IQ Port of Smart LED Port niet wordt gebruikt, moeten de rubberen doppen in de poorten worden gedrukt. Als ze niet nodig zijn moeten ze in de contacthouders aan de achterkant van de melder worden gedrukt.

Bereik test

Het verbindingbereik kan worden getest met de HUBB.

Anti-diefstal - Schakel de waarschuwing naar HUBB uit

Bij het uitschakelen van het gekoppelde alarm wordt een toon afgespeeld op het alarm en HUBB / Qr HUBB om diefstal te voorkomen.

Volume-instellingen

De volumeknop past het volume van de waarschuwingen op de beetmelder aan. Kan ook worden aangepast vanaf een gekoppelde HUBB.

Toon instellingen

De toonknop past de toonhoogte van de waarschuwingen op de beetmelder aan. Kan ook worden aangepast vanaf een gekoppelde HUBB.

Toonverschil - Voorwaarts rennen en terugvallen

Tijdens een terugloper wordt een tweetonig signaal geactiveerd en gaan de LED's knipperen.

Vergrendelende looptijd

Vanaf een gekoppelde HUBB kan de waarschuwingstijd van de LED's worden aangepast: 60 seconden - 30 seconden - 20 seconden - 10 seconden - 5 seconden.

Energiebesparende modus

Energiebesparende modus is de standaardmodus die uit de doos komt en kan worden gebruikt als het alarm wordt gebruikt als een zelfstandig apparaat (niet gekoppeld aan een HUBB). Als het apparaat is gekoppeld aan een HUBB. De modus voor energiebesparende modus kan opnieuw worden ingeschakeld door een harde reset van de beetmelder.

Garantie 2 jaar - 3e jaar garantie GRATIS bij productregistratie.**COMPLIANT TO:**

The ICON Series has been designed and developed and is made in Britain.

Safety EN 62368-1

RED 2014/53/EU

RoHS

WOLF INTERNATIONAL LIMITED

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley, Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk T: +44 (0) 333 366 8888

E: support@wolfint.co.uk www.wolfint.co.uk

