

Op onze website vindt u diverse demofilms www.hotfixonline.nl

Hoe werkt de Applicator.

Schroef de juiste maat hulpstuk op de applicator en steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan, het op de juiste temperatuur komen van de applicator duurt ongeveer 2 minuten.

De diverse hulpstukken zijn in een apart zakje toegevoegd.

Om zeker te zijn van de juiste maat, plaats eerst het gekozen hulpstuk koud over de steen die u wilt aanbrengen.

Leg de applicator op de bijgeleverde houder en zorg dat het snoer recht ligt en zeker niet het apparaat raakt.

Zorg ook dat de applicator niet met water in aanraking komt en gebruik hem alleen in een goed geventileerde ruimte.

Let op! De mondstukken en het ijzerstaafje waar je deze inschroeft zijn van metaal en worden erg heet bij verhitting.

Pak de applicator dus altijd bij de handgreep vast.

Vermijd gebruik door kleine(re) kinderen en zorg bij gebruik van grotere kinderen voor de aanwezigheid van een oplettende volwassene.

ss6 hulpstukje voor de 2mm steentjes

ss10 hulpstukje voor de 3mm steentjes

ss16 hulpstukje de 4mm steentjes

ss20 hulpstukje de 5 mm steentjes

ss30 hulpstukje de 6mm steentjes

ss34 hulpstukje de 7mm steentjes

Methode met hulpstuk met kuiltje

Plaats de te gebruiken hotfixsteentjes met de lijkant naar beneden.

Kies de juiste maat hulpstuk met kuiltje en schroef dit op het einde van de tang nu applicator nog koud is, doe pas daarna de stekker in het stopcontact. Na 2 minuten heeft de applicator de juiste temperatuur bereikt voor het verhitten van de lijmlaag van de hotfix steentjes.

Plaats het mondstuk met kuiltje, verticaal, op het steentje, gebruik geen kracht!

Verwarm de steentjes gemiddeld 5 tot 10 seconden, hoe groter de steen hoe langer de verwarmingstijd.

Laat ze afkoelen en wrijf over de steentjes of ze goed vastzitten.

Werkt u met veel verschillende maten of afwijkende maten en/of vormsteentjes kunt u ook het platte hulpstukje gebruiken.

Werkt u op een tere stof, zoals zijde, lycra etc. kunt u het beste via de transferfolie de steen verwarmen.

Verwisselen van de hulpstukjes:

Trek de stekker uit het stopcontact, of gebruik het aan/uit knopje en laat vervolgens de applicator afkoelen en schroef er een andere maat op.

Gebruik voor alle zekerheid een ovenhandschoen of handdoek.